

數位話機功能操作說明

☎：提起電話 ☎：撥號 ☎：掛上電話

功 能	操 作 步 驟	備 註
撥總機	執行 ☎ → ☎(9)	
撥外線	執行 ☎ → ☎(0) → 外線號碼	
來話等待	執行 通話中聽到來話等待音 → ☎ FLASH → C.W.	欲回復第一通電話可 ☎ C.W.
預約外線	設定 ☎(0) → 聽到忙音 → ☎ FLASH CAMP. ON → ☎	當有局線空間時，話機會自動振鈴拿起話筒，聽到局線撥號音，即可直接外線。
	取消 ☎ → ☎ CAMP. ON → ☎	
預約內線	設定 ☎(分機) → 聽到忙音 → ☎ FLASH CAMP. ON → ☎	當對方分機空間時，話機會自動振鈴，當拿起話筒時，系統會自動振鈴對方分機，不必撥號。
	取消 ☎ → ☎ CAMP. ON → ☎	
代接電話	執行 聽到其他分機響鈴 → ☎ → ☎ PICKUP	同群之分機，可互相代接
指定代接	執行 聽到其他分機響鈴 → ☎ → ☎ D. PICK → ☎ 響鈴之分機號碼	非同代接群
電話轉接	執行 通話中 → ☎ TRANSFER → ☎ 轉接之分機號碼 → 聽到回鈴音 → → 聽到忙音 → ☎ 閃紅燈之 DN 接回保留之來話	
三人會談	執行 通話中 → ☎ FLASH → ☎ 第三人之號碼 (內線或外線) → 通話後 → FLASH	若撥外線請加撥-0-
八人會談	執行 通話中 → ☎ CONF → ☎ 第三人之號碼 (內線或外線) → 通話後 → FLASH	若繼續執行4-8人，操作步驟相同。
電話前轉	執行 ☎ → ☎ FWD ALL → ☎ 欲設定分機號碼 ☎	將來話預先設定要去地方的分機，所有來話將轉至預設之分機。
	取消 ☎ → ☎ FWD ALL → ☎	

數位話機功能操作說明

☎：提起電話 ☎：撥號 ☎：掛上電話

功 能	操 作 步 驟	備 註
前碼重撥	執行 ☎ → ☎ REDIAL	
電話駐留	執行 通話中 → ☎ PARK → ☎ 密碼 → ☎	系統設定密碼為三碼 若在單機接回請 ☎ (*2)
	接回 在任何分機 ☎ → ☎ PARK → ☎ 原先設定之密碼 → ☎	
通話保留	執行 通話中 → ☎ HOLD → ☎	
	接回 ☎ → ☎ 閃紅燈之 DN	
請勿打擾	設定 ☎ → ☎ DND → ☎	
	取消 ☎ → ☎ DND → ☎	
忙線插叫	執行 ☎ 內線聽到忙音時 → ☎ OVERRIDE	
	設定 ☎ 內線聽到忙音或無人回答時 → ☎ MESSAGE → ☎	
留言等待	取消 ☎ → ☎ (07) → ☎ 已留言分機號碼 → ☎	
	回答 當自己話 MESSAGE 燈閃爍 → ☎ MESSAGE 自動振鈴留言之分機	
自動撥碼	設定 ☎ → ☎ PROGRAM → ☎ AUTO DIAL → ☎ 外線號碼 → ☎ PROGRAM	設定外線號碼前請加按 "0"
	執行 ☎ → ☎ AUTO DIAL	
系統簡速撥碼	執行 ☎ → ☎ (#) → ☎ (00-99)	此功能為系統設定個人 不可更改。
個人簡速撥碼	設定 ☎ → ☎ (#8) → ☎ (0-9) → ☎ 外線號碼 → ☎	設定外線號碼前請加按 "0"
	執行 ☎ → ☎ (*8) → ☎ (0-9)	
靜音	執行 ☎ MIC-OFF → 燈亮	1. 執行功能請配合免持 聽筒功能 2. 執行功能時，聽得到 對方聲音，而對方聽 不到自己聲音。
	取消 ☎ MIC. OFF	