

類比話機 分機功能操作說明

☎ : 提起話筒 ☎ : 撥號 ☎ : 掛上話筒

| 功 能 | 操 作 步 驟 | 備 註 |
|------|---|---|
| 撥總機 | 執行 ☎ → ☎(9) | |
| 撥外線 | 執行 ☎ → ☎(0) → 外線號碼 | |
| 撥分機 | 執行 ☎ → ☎ → 分機號碼 | |
| 預約外線 | 設 定 ☎(0) → 聽到忙音 → ☎ 轉 接 | 當有局線空間時，話機會自動振鈴拿起話筒，聽到局線撥號音，即可直接外線。 |
| | 取 消 ☎ → ☎(*3) → ☎ | |
| 預約內線 | 設 定 ☎(分機) → 聽到忙音 → ☎ 轉 接 | 當對方分機空間時，話機會自動振鈴，當拿起話筒時，系統會自動振鈴對方分機，不必撥號。 |
| | 取 消 ☎ → ☎(*3) → ☎ | |
| 代接電話 | 執行 聽到響鈴 → ☎ → ☎(13) | 同群代接 |
| 指定代接 | 執行 聽到響鈴 → ☎ → ☎(11) → ☎ 響鈴之分機號碼 ☎ | 非同群代接 |
| 電話轉接 | 執行 通話中 → ☎ 轉 接 → ☎ 轉接之分機號碼 → 聽到回鈴音 → ☎ → 聽到忙音 → ☎ 轉 接 接回保留之來話 | |
| 通話保留 | 執行 通話中 → ☎ 轉 接 → ☎(#4) → ☎ | |
| | 接 回 ☎ → ☎(*4) | |
| 三人會談 | 執行 通話中 → ☎ 轉 接 → ☎ 第三人之號碼(內線或外線) → 通話後 → ☎ 轉 接 | 第三人若為外線，通話後 ☎ 轉 接 須按二次。 |

類比話機 分機功能操作說明

☎ : 提起話筒 ☎ : 撥號 ☎ : 掛上話筒

| 功 能 | 操 作 | 步 驟 | 備 註 |
|--------|-----|------------------------------|----------------------------|
| 電話前轉 | 執行 | ☎ → ☎(#1) → ☎欲設定之分機號碼 ☎ | 所有來話預先設定要去的分機，所有來話將轉至預設中。 |
| | 取消 | ☎ → ☎(*1) → ☎ | |
| 前碼重撥 | 執行 | ☎ → ☎(#9) | |
| 電話駐留 | 執行 | 通話中 → ☎轉接 → ☎(#2) → ☎密碼 → ☎ | 系統設定密碼為三碼。若在機位話機接回請 [PARK] |
| | 接回 | 在任何分機 ☎ → ☎(*2) → ☎原先設定之密碼 ☎ | |
| 系統簡速撥碼 | 執行 | ☎ → ☎(##) → ☎(00-99) | 此功能為系統設定個人不可更改。 |
| 個人簡速撥碼 | 設定 | ☎ → ☎(#8) ☎(0-9) → ☎外線號碼 → ☎ | 在設定外線號碼前請加按 "0" |
| | 執行 | ☎ → ☎(*8) → ☎(0-9) | |
| 請勿打擾 | 設定 | ☎ → ☎(171) → ☎ | |
| | 取消 | ☎ → ☎(172) → ☎ | |