

















台旭電話TH-778交換機專用話機操作(電子式)

● 按鍵圖示說明





















 取聽筒
  掛聽筒
  轉接
 轉接鍵
  重撥
 重撥鍵
  免持鍵

 通話中

● 話機設定操作

功能	操作方式
轉接秒數	100ms  → 按 1 (按著不放) →  → (放開1)
	300ms  → 按 3 (按著不放) →  → (放開3)
	✓ 500ms  → 按 5 (按著不放) →  → (放開5)
響鈴鈴聲	大聲  → 按 7 (按著不放) →  → (放開7)
	小聲  → 按 8 (按著不放) →  → (放開8)
	無聲  → 按 9 (按著不放) →  → (放開9)
免持音量	 → 按 # (按著不放) →  → (放開#)
	(重覆上述動做，一次大聲一次小聲)

● 撥號功能操作

功能	操作方式
撥號	分機  → 分機號碼 → 
	外線  → 0 或 9 → 外線號碼 → 
重播	 →  → 
轉接	 →  → 分機號碼 → 
保留/取回	保留  → 
	取回  → 
免持撥號	分機  → 分機號碼 →  → 
	外線  → 0 或 9 → 外線號碼 →  → 

※其它功能操作：因配合不同交換機廠牌，請您的交換機廠商提供協助※